

POPKORNIMASINA KASUTUSÕPETUS



Enne toote kasutamist lugege käesolev paigaldus- ja kasutusõpetus hoolikalt läbi ning hoidke seda kindlas kohas, et see oleks edaspidi käepärast võtta. Kui see popkornimasin antakse edasi teisele kasutajale, siis andke ühtaegu kaasa ka käesolev õpetus.

1. Sissejuhatus

Popkornimasin on valmistatud alumiiniumist ja varustatud karastatud klaasiga, mis on täiendava sisekatte tõttu kaitsev pritsmete eest. Aparaat pakub kvaliteetset, head töötlemist ja vastavust ohutusstandarditele.

2. Olulised ettevaatusabinõud

- Veenduge, et aparaat on tasasel pinnal ning ei kõiguks.
- Kasutage kindlasti maandusega pistikut. Keelatud on kahjustatud kaablite ning ühenduste kasutamine.
- Pistik peaks asetsema aparaadi lähedal. Tee selleni peab olema vabastatud.

3. Seadme kasutus

- Kütte ning valgustuse sisselülitamiseks lülitage lüliti POWER & LIGHT
- Lülitage sisse lüliti HEAT, et eelsoojendada kaussi 5-6 minutit. Lisage kaussi 50ml õli (parim oleks kookosõli) ning 150g maisiterasid.
- Pange tähele, et popkorni valmistamise ajaks tuleb sulgeda üks nii, et kuum popkorn ei pääseks välja ning põhjustaks põletusi.
- Segamisfunktsiooni lüliti TURN sisselülitamisega saate popkorni segada, kuni kõik terad on kausist välja hüpanud. Seejärel kallutage popkorni kausist välja. Selleks peate kausi külge kinnitatud kangi kasutama.
- Seda protseduuri saate korrata nii mitu korda, kui soovite. Maisiterad hüppavad umbes 2 minutit.
- Ärge laske õlil tilkuda kuumale plaadile, mis võib tekitada tulekahju. HOIATUS: popkorni valmistamise ajal ära lase plaadile tilkuda vett.
- Seade on varustatud termostaadiga. Kui temperatuur ületab maksimumi, lülitub masin vajaliku ohutuse tagamiseks automaatselt välja.

4. Puhastus ja hooldus

- Lülitage seade välja ning toitepistikust lahti, et vältida masina puhastamisel tekkivaid õnnetusi.
- Seadme puhastamiseks väljaspoolt kasutage niisket lappi. ÄRGE puhastage masinat veega - see võib aparaadi elektrilist funktsiooni kahjustada.
- Kui masinat ei kasutata pikemal perioodil, eemaldage toide pistikust.
- Ärge puhastage aparaati seest tugevate metallist puhastusvahenditega - see rikub aparaadi kaitsekihti.

POPKORNIMASINA KASUTUSÕPETUS



6. Veateade

Probleem	Põhjus	Võimalik lahendus
Valgus ei põle	Toitepistikut ei ole ühendatud	1. Ühendage toide, kinnitage kaabel korralikult. 2. Vahetage pirn.
Küte ei tööta	1. Popkorni kausi juures lahtine kaabel. 2. Küttetoru on lõhkenud. 3. Elektriline ühendus on katkenud.	1. Pingutage kruvisid. 2. Vahetage küttetoru. 3. Muutke elektrilist võimsust.
Liiga kõrge või liiga madal temperatuur	Termostaadi rike.	Vahetage termostaat.